

OptiWatti

Lämpötila- ja kosteussensorin
(lämpöanturi) pariston vaihto

- Avaa lämpötila- ja kosteusanturi kuvan osoittamalla tavalla tarttumalla anturin suojakuoresta ja kampea suojakuori irti vetämällä anturin suojakuoren alareunaa poispäin seinästä.



- Kampea piirilevy irti suojakuoresta ja vaihda paristot (koko AA)



- Asenna piirilevy pariston vaihdon jälkeen takaisin suojakoteloon siten, että paristot **eivät ole** suojakuoren aukkojen kohdalla ja lopuksi kiinnitä anturin suojakuori piirilevyineen asennusalustaansa. Paristojen vaihtokehotus häviää käyttöliittymästä 30 minuutin kuluessa.

