

OptiWatti

Ulkolämpötila- ja
kosteusanturin(ulkoanturi) pariston
vaihto

- Irrota ulkolämpötila- ja kosteusanturi anturi asennuspaikasta. Avaa ulkoanturi kääntämällä ruuveja kunnes takakansi irtoaa. Huomaa takakannessa oleva musta tai punainen tiivistysrenkas (O-rengas).



- Vaihda piirilevyssä olevat paristot (**litiumparisto** koko AA). Huomaa paristojen napaisuus. + merkitty piirilevyn pintaan.
- Asenna takakansi pariston vaihdon jälkeen takaisin suojakoteloon siten, että O-rengas tiivistää takakannen ja suojakotelon välin. Kiinnitä ulkolämpötila- ja kosteusanturi takaisin asennuspaikkaansa.
- Paristojen vaihtokehotus häviää käyttöliittymästä 30 minuutin kuluessa.

